

## 割り当て機能一覧表

	機能項目	左クリック	右クリック	中央クリック	サイドボタン上	サイドボタン下
1	フリップ3D					
2	ページを下へ / 進む					
3	ページを上へ / 戻る					
4	次のウィンドウ					
5	ウィンドウを閉じる					
6	ウィンドウの最大化					
7	ウィンドウの最小化					
8	クイック / オートスクロール					
9	コピー					
10	切り取り					
11	元に戻る					
12	繰り返し					
13	マイコンピューター					
14	Enter					
15	Esc					
16	Delete					
17	BackSpace					
18	保存					
19	スタートボタン					
20	Webブラウザー					
21	Windowsエクスプローラー					
22	コントロールパネル					
23	プリンタ					
24	ダブルクリック					
25	ドラッグロック					
26	ハイパーリンク					
27	拡大鏡					

## 割り当て機能説明

	機能項目	機能説明
1	フリップ3D	フリップ3D画面を立ち上げます。 スクロールボタン上下でスクロールさせます。
2	ページを下へ / 進む	次のページへ進みます。
3	ページを上へ / 戻る	次のページに戻ります。
4	次のウィンドウ	次のウィンドウをアクティブにします。
5	ウィンドウを閉じる	アクティブウィンドウを閉じます。
6	ウィンドウの最大化	アクティブウィンドウを最大化します。
7	ウィンドウの最小化	アクティブウィンドウを最小化します。
8	クイック / オートスクロール	クイック/オートスクロール機能を有効にします。
9	コピー	選択した項目をクリックボードに貼り付けます。
10	切り取り	選択した項目を切り取って、クリックボードに貼り付けます。
11	元に戻る	一つ前の状態に戻します。
12	繰り返し	同じ操作を繰り返します。
13	マイコンピューター	マイコンピューターを開きます。
14	Enter	Enterキーとして機能します。
15	Esc	Escキーとして機能します。
16	Delete	Deleteキーとして機能します。
17	BackSpace	BackSpaceキーとして機能します。
18	保存	ファイル保存コマンドを実行します。
19	スタートボタン	Windowsのスタートメニューを開きます。
20	Webブラウザー	既定のWebブラウザを開きます。
21	Windowsエクスプローラー	エクスプローラーを開きます。
22	コントロールパネル	コントロールパネルを開きます。
23	プリンター	プリンターフォルダーを開きます。
24	ダブルクリック	1回のクリックで、2回クリック(ダブルクリック)を実行します。
25	ドラッグロック	ドラッグロック機能を割り当てます。再度押すと解除されます。
26	ハイパーリンク	指定したプログラムを実行します。
27	拡大鏡	ポインターの位置周辺を拡大します。